

Erste Inbetriebnahme

Sehr geehrter Kunde,

im Hause Saeco steht der uneingeschränkte Kaffee-Genuss an erster Stelle. Um mit Ihrer Saeco Maschine optimale, geschmacklich einwandfreie Getränke zu erhalten, sollten Sie bei **der ersten Inbetriebnahme** Ihres Kaffeevollautomaten, **zusätzlich** zur automatischen Spülfunktion, folgende Schritte durchführen:

1. Gerät wie in der Bedienungsanleitung beschrieben in Betrieb nehmen („Produkt wählen Betriebsbereit“ im Display).
2. Bei vollständig gefülltem Wassertank die Heißwasserfunktion starten und den gesamten Wassertank ausfließen lassen.
3. Die Dampffunktion starten und den Dampf mindestens 2 Minuten ausströmen lassen. Bitte achten Sie bei Punkt 2 und 3 darauf, ein Gefäß in ausreichender Größe unter dem Auslauf zu platzieren.

Da die Geräte während der Produktion mit Kaffee und Wasser getestet werden, stellen Sie durch diese Vorgehensweise sicher, dass Wasser, welches eventuell längere Zeit in den Wasserwegen stand, komplett aus dem Gerät gespült wird.

Automatisches Entkalkungsprogramm

Bei internen Labortests von im Handel erhältlichen Entkalkern, inklusive des Saeco Entkalkers, 830 109 082, haben wir festgestellt, dass es bei diesem Gerätetyp zur Beschädigung der Metalloberflächen der Wasserwege kommen kann. Deshalb geben Sie bitte zur Entkalkung nur einen gefüllten Schraubverschluss des Saeco-Entkalkers auf einen Tankinhalt Wasser.

Um optimale, geschmacklich einwandfreie Getränke zu erhalten, sollten Sie **nach jeder Entkalkung**, zusätzlich das automatische Entkalkungsprogramm, **ohne** Verwendung von **Entkalker**, erneut anwählen und durchführen.

Durch diese Vorgehensweise stellen Sie sicher, dass Rückstände, die durch das Entkalken gelöst wurden, komplett aus dem Gerät gespült werden.

Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.

Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Verbraucher-Hotline gerne zur Verfügung.

Saeco GmbH
Hermann-Laur-Str. 4
D-78253 Eigeltingen
www.saeco.de

Saeco Austria AG
Millennium Park 1
A-6890 Lustenau
www.saeco.at

